



UWAGA, W MIEJSCACH, GDZIE NIE ZAPROJEKTOWANO PRZEDŚCIANEK INSTALACJE PROWADZIC NATYNKOWO, W ODPWIEDNIACH PESZLACH I KANAŁACH

- STOSOWAĆ GNIAZDA LEGRAND CARIVA I/LUB SIMON.
- Wysokość gniazd porządkowych na sali sprzedaży, w przedsiionku i w pomieszczeniach zapleczych = 30cm nad poziomem posadzki, chyba że zaznaczono inaczej
- Gniazda w pomieszczeniu składowania towaru (Zaplecze) H=1,3m, chyba że zanzaczono inaczej
- Gniazda porządkowe na sali sprzedaży wykonać jako podwójne.

A) ŚIANKA T MDF
Zasilanie ścianki „T” wykonać z szynoprzewodu pionowo na grzbiet ścianki kablem bezhalogenowym 3x1,5 w kolorze białym. Kabel mocować do grzbietu ścianki i zakończyć puszką hermetyczną. W ściance na h=30cm od posadzki w wykonać otwornicą otwory pod montaż gniazd podtynkowych i ich puszek. Kable od gniazd prowadzić pionowo wewnątrz ścianki na grzbiet ścianki i doprowadzić je grzbietem ścianki do puszek hermetycznej w celu połączenia z kablem zasilającym. Kable prowadzone grzbietem ścianki należy mocować do grzbietu.

B) EKSPOZYCJA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH
Zasilanie mebli od puszek na korycie poprowadzić przewód bezhalogenowy 3x1,5 pionowo, jak najbliższej oznaczenia na rzucie, przewód w kolorze białym. Przewód doprowadzić do poziomu posadzki z zapasem 2m i zakończyć listwą przedłużaczową z dwoma wtykami pojedynczymi z bolcem PE.

C) MEBLE KASOWE
Instalację w meblu kasowym prowadzić na samym dole mebla w korytach plastikowych. Montować gniazda przystosowane do koryt plastikowych lub gniazda natynkowe pojedyncze bezpośrednio nad korytem.
Do mebla za kasą poprowadzić kable zasilające oraz UTP LSOH kategorii 5e do drukarki oraz nagłośnienia. Zasilanie drukarki: kabel do zakończenia gniazdem podwójnym natynkowym wewnątrz mebla + dwie skrętki. Zasilenie nagłośnienia: kabel zakończony trzema gniazdami + jedna skrętka UTP.
Są trzy stanowiska kasowe (2 kasy + CCTV) - doprowadzić 17 skrętek: 13 w ladzie głównej i 4 w szafie z drukarką. Skrętki wyprowadzić, ale nie zarabiać gniazd RJ.
Przy każdym stanowisku kasowym zabudować po 4 gniazda. Do stanowisk kasowych doprowadzić 13 kabli UTP LSOH kat. 5. Do zasilania drukarki przewidzieć 4 gniazda.

NAGŁOŚNIENIE - 3 gniazda zasilające i jedno RJ - w szafie za kasą

D) BRAMKI ANTYKRADZIEŻOWE
Zasilanie bramek. Poprowadzić peszel 50cm od linii najmu z zapasem +30cm poza skrajną bramkę z jednej strony, a z drugiej strony wpuszczony w ściankę GK. Nad sufitem podwieszanym zabudować gniazdo natynkowe IP44 do zasilania bramek.

E) STUDIO MATERACY
Zasilanie studia materacy wykonać z szynoprzewodu kablem typu Bit750H 3G2,5 450/750 w kolorze wg wytycznej Inwestora. Kabel sprowadzić pionowo do poziomu posadzki. Kable zasilające do kolejnych gniazd prowadzić przy posadzce, zakończyć gniazdem podwójnym z bolcami PE.

F) KASA PAY
Instalacja pod payment stand. 2x skrętka UTP kat. 5e w kolorze zielonym. 1x kabel zasilający N2XH-J 3 x 2,5 - bezhalogenowy, zasilony nowym obwodem wpiętym bezpośrednio do tablicy rozdzielczej sklepu. Kabel z zapasem, zakończony gotowym gniazdem ETH i 230V. Zapas = odległość do podłogi +2m. Zakończenie skrętek w szafie rack w biurze kierownika sklepu. Jeżeli jest miejsce na patch-panelu, zrobić keystone, jeżeli nie ma miejsca, zakończyć końcówką RJ45.

PRACE ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z ZASILANIEM EKSPOZYCJI WOLNOSTOJĄCEJ WYKONYWAĆ PO USTAWIENIU WSZYSTKICH REGAŁÓW.

WSZYSTKIE ZASILANIA WYKONAĆ PRZEWODEM 3 ŻYŁOWYM Z PE.
PO MONTAŻU KAŻDE GNIAZDO PODLEGA BADANIOM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ.

LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH

	GNIAZDO PORZĄDKOWE 230V
	GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE RJ45
	GNIAZDO SZCZELNE 230V
	GNIAZDO PORZĄDKOWE 230V PODWÓJNE NATYNKOWE
	GNIAZDO SZCZELNE 230V NATYNKOWE
	DZWONEK DNS-001N ZAMEL
	PRZYCIŚK DZWONKOWY IP44
	DOMOFON MODEL UNIFON
	RURA PESZEL POD POSADZKĄ DO PROWADZENIA PRZEWODÓW
	ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
	TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIEM
	PRZECIWPORAŻOWY WYŁĄCZNIK PRĄDU - LOKALOWY, MONTAŻ H=1,4M
	ROLETA ELEKTRYCZNA, ZASILANIE NAD SUFITEM UMOŻLIWIĆ AWARYJNE OTWARCIE.ROLETY (UPS LUB W SPOSOB MANUALNY - KORBBA)
	PODSWIETLONY LOGOTYP
	STEROWNIK KLUCZYKOWY.ROLETY, H=30CM, OD STRONY PASAŻU
	PRZYCIŚK STEROWANIA ROLETY, H=120CM
	KONTROLA DOSTĘPU PRZY DRZWIACH NA ZAPLECZU

	SZAFKA TELETECHNICZNA
	ZASILANIE RAMEK A0 (PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE SZKLENIA) ZASILANIE NALEŻY PROWADZIC ŚRODKOWĄ LINKĄ, PRZEWODY NA ŚCIANIE NALEŻY UKRYĆ W WĄSKICH KORYTKACH, ZASILACZE W PUSZKACH LUB NAD SUFITEM SYSTEMOWYM. WPIĘCIE DO INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ (MOŻE BYĆ BEZPOŚREDNIO DO SZYNOPRZEWODU ZA POMOCĄ ZIĄCZKI SCHUKO
	ZASILANIE CZYTNIKA CEN UMIESZCZONEGO W OSI ŚIUPA (SPAD NA WYSOKOŚCI 1,2M), KORYTKO POMALOWANE W KOLORZE ŚIUPA NALEŻY PROWADZIC NA SKRAJU FILARA, SKRĘTKA WPROWADZONA Górną 3,5 CM NA PRAWO OD OSI CZYTNIKA.
	ZASILANIE STANOWISK KASOWYCH WG UWAG
	ZAKASIE ZASILANIE NAGŁOŚNIENIA WG UWAG ZASILANIE DRUKARKI WG UWAG
	STANOWISKO PRACY BIUROWEJ ZASILANIE NA WYSOKOŚCI H=30CM
	ADAPTER WITH 5M CORD
	SCHUKO
	ADAPTER
	POWER
	SOCKET OUTLET
	ZASILANIE KASY PAY WG UWAG